



EN

Малогобаритный электроотопительный вентиляторный агрегат



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

EN

Передвижные электроотопительные вентиляторные агрегаты

EN является серией электроотопительных вентиляторных агрегатов мощностями до 15 кВт. Они используются преимущественно там, где требуется временное, но эффективное отопление. В качестве примеров можно указать рабочие места в строительстве, склады, мастерские, гаражи, зимние сады, летние дачи и др.

- Пять разных мощностей от 2 кВт до 15 кВт.
- Бесступенчатая настройка температуры.
- Ручка для переноски.
- Отдельный выключатель для выключения и включения EN5 - EN15 соответственно на половину мощности и полную мощность.

Исполнение

Кожух изготовлен из оцинкованного листового материала с покрытием красной эмалью, а нагревательные элементы из нержавеющей материала EN 1.4301. Степень защиты IPX4 (влагозащищённое исполнение), одобрены для применения во влажных и мокрых помещениях (например, на рабочих местах в строительстве).

Управление

Регулирование тепла с управлением от капиллярного терморегулятора (0°C до +35°C), измеряющего температуру входящего воздуха, что обеспечивает высокую точность.

Подключение питания

EN 2 и EN 3 имеют шнур питания длиной два метра с заземлённой вилкой.

EN 5, EN 9 и EN 15 имеют разъём CEE на задней стенке.

EN 5N и EN 9N имеют шнур питания длиной два метра с вилкой.

EN 5R и EN 15N имеют шнур питания длиной два метра без вилки.



Одобрение

Данные вентиляторные агрегаты испытаны и одобрены SEMKO согласно:

Директивам LVD: EN 60355-1, EN 60335-2-30 и EN 50366

Директивам EMC: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3

Директивам EMF: EN 50366



Обзор ассортимента

Тип		EN 2	EN 3	EN 5	EN 5R	EN 5N	EN 9	EN 9N	EN 15	EN 15N
Напряжение	В	230 В~	230 В~	400 В3N~	230 В~	230 В3~	400 В3N~	230 В3~	400 В3N~	230 В3~
Мощность	кВт	2	3	5	5	5	9	9	15	15
Ступени мощности	кВт	0-2	0-3	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-3, 3-5	0-6-9	0-6-9	0-7, 5-15	0-7, 5-15
Сила тока	А	8,7	13,0	7,2	21,7	12,6	13,0	22,6	21,7	37,7
Уровень шума ¹⁾	дБА	43	43	47	47	47	53	53	54	54
Расход воздуха	м³/ч	190	270	390	390	390	900	900	970	970
Повыш. температ. в калорифере	°С	29	31	36	36	36	28	28	43	43
Стеень защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Массы	кг	4,7	4,9	6,0	6,0	6,0	8,9	9,7	12,7	14,0
Ширина	мм	265	265	265	265	265	345	345	345	345
Высота	мм	320	320	335	335	335	425	425	440	440
Глубина (с опорами)	мм	330	330	330	330	330	435	435	435	435

¹⁾ Замерено в 5 м перед аппаратом.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://veab.nt-rt.ru> || vbe@nt-rt.ru